

Настройка сканера SPACE LITE для работы с маркировкой  
на ККТ АТОЛ (Ньюджеры), Кассатка



Enter setup



Output function keys



Exit setup